


MOSQUITERA ENROLLABLE





Español

¡ADVERTENCIA!

Para mayor estabilidad del mobiliario, aprieta de nuevo los tornillos dos semanas después del montaje y comprueba unas dos veces al año que permanecen bien apretados.

Por favor, ten en cuenta que trepar sobre los muebles puede ser peligroso y aumenta el riesgo de vuelco.

En caso de necesitar alcanzar objetos elevados en muebles altos, te recomendamos utilizar una escalera segura o un taburete con una base sólida en lugar de trepar sobre los muebles.

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Para evitar que vuelque, y siempre que sea posible, usa dispositivos de fijación a la pared. Por favor, consulta la sección de despiece para comprobar si este producto incluye dichos dispositivos. Los diferentes materiales de las paredes requieren distintos tipos de tacos.

No se incluyen tacos de pared. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus paredes. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

English

WARNING!





For greater stability of the furniture, tighten the screws again two weeks after assembly and check about twice a year that they remain tight.

Please note that climbing on furniture can be dangerous and increases the risk of tipping over.

If you need to reach elevated objects on tall furniture, we recommend using a secure ladder or a stool with a solid base instead of climbing on the furniture.

If a piece of furniture tips over, it can cause serious or fatal crushing injuries. To prevent tipping, and whenever possible, use wall fasteners devices. Please refer to the assembly instructions to see if this product includes such devices. Different wall materials require different types of anchors.

Wall anchors are not included. Use appropriate screws and anchors for your walls. When in doubt, seek professional advice. Read and follow each step of the instructions carefully.



¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

Para saber las medidas de la mosquitera enrollable, debemos medir la longitud de nuestra ventana, tanto ancho como alto, de pared a pared.

Consejo 1: es posible que el hueco no mida lo mismo en todos los puntos de la ventana porque haya irregularidades. Si se da el caso, la mejor opción es elegir la menor medida.

Consejo 2: Medir con un flexometro, no con cintas métricas ni cintas de modistas.

Una vez que tengas las medidas, solo tienes que elegir qué tipo de mosquitera enrollable quieres instalar. Tienes la posibilidad de instalarla en el exterior de la ventana o en el interior.

A continuación, os mostramos una representación gráfica de las mediciones de una ventana para instalar la mosquitera enrollable.

Ejemplo: Si en la primera medición horizontal tenemos 81 cm y en la segunda, nos sale 80 cm, nos quedaremos con esta última medida.

Estas mosquiteras se instalan en la parte interior de nuestra ventana, en el hueco que hay entre la persiana y el perfil de la ventana. Para la instalación de la mosquitera enrollable en la parte exterior de la ventana, es necesario que el hueco tenga al menos 4,5cm de ancho.

