


Instrucciones de montaje
Assembly instructions

MAMPARA SARGAZO



 TUTROCITO

www.tutrocito.com



Español

¡ADVERTENCIA!

Para mayor estabilidad del mobiliario, aprieta de nuevo los tornillos dos semanas después del montaje y comprueba unas dos veces al año que permanecen bien apretados.

Por favor, ten en cuenta que trepar sobre los muebles puede ser peligroso y aumenta el riesgo de vuelco.

En caso de necesitar alcanzar objetos elevados en muebles altos, te recomendamos utilizar una escalera segura o un taburete con una base sólida en lugar de trepar sobre los muebles.

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Para evitar que vuelque, y siempre que sea posible, usa dispositivos de fijación a la pared. Por favor, consulta la sección de despiece para comprobar si este producto incluye dichos dispositivos. Los diferentes materiales de las paredes requieren distintos tipos de tacos.

No se incluyen tacos de pared. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus paredes. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

English

WARNING!





For greater stability of the furniture, tighten the screws again two weeks after assembly and check about twice a year that they remain tight.


Please note that climbing on furniture can be dangerous and increases the risk of tipping over.

If you need to reach elevated objects on tall furniture, we recommend using a secure ladder or a stool with a solid base instead of climbing on the furniture.


If a piece of furniture tips over, it can cause serious or fatal crushing injuries. To prevent tipping, and whenever possible, use wall fasteners devices. Please refer to the assembly instructions to see if this product includes such devices. Different wall materials require different types of anchors.

Wall anchors are not included. Use appropriate screws and anchors for your walls. When in doubt, seek professional advice. Read and follow each step of the instructions carefully.





1




Presentar el compensador en la pared colocandolo a nivel, marcar los puntos a taladrar y fijar a la pared.

Place the wall profile vertically on the required position, mark drill points, drill fix to the wall.




2




Colocar goma vierteaguas y cortar el sobrante de la misma. Introducir el cerco lateral en el compensador.

Place the splash seal. Insert the side rim into the wall profile.



3



Con la mampara a nivel marcar, taladrar y fijarla al compensador. En el caso de que la puerta no quede alineada con la bañera a ojar los esparragos con la llave allen (fig b) alinear la puerta y volver a apretarlos

With the screen flush with the wall, Mark, drill and fix into the wall Profile. In the case that the door does not aligns with the tub, loosen the studs, align the door and return to tighten.




Nº5 - 3 UDS



Nº7 - 3 UDS

4



Siliconar el compensador por la parte exterior segun dibujo. No usar hasta pasadas 24 horas.

Apply silicone sealant to the external side as seen on the picture. Wait for 24 hours before using.

LIMPIEZA Y CORRECTO MANTENIMIENTO DE SU MAMPARA

TIPO DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO	INTERVALO DE LIMPIEZA	CRISTAL TRANSPARENTE	CRISTAL CON TRATAMIENTO EASY-CLEAN
LIMPIEZA RUTINARIA		Echar agua clara caliente y luego fría 	Secar con rasqueta 	inmediatamente después de la ducha	SI	SI
LIMPIEZA PRINCIPAL	Limpiar con agua y vinagre diluido 	Aclarar con agua limpia 	Secar con rasqueta 	Semanal o mensual, según preferencias del usuario	SI	SI
LIMPIEZA INTENSIVA	Pulir en seco con pasta de pulido 	Aclarar con agua limpia 	Secar con rasqueta 	En caso de formación de suciedad sólida y manchas de cal. Cuando no se haya limpiado en un intervalo mas grande de tiempo	SI	NUNCA

IMPORTANTE PARA UNA LIMPIEZA CORRECTA.

Su mampara está fabricada para un esfuerzo mínimo de limpieza. Para que su mampara se mantenga reluciente de forma duradera se deben respetar algunas normas: los perfiles y los vidrios solo se pueden limpiar con productos de limpieza ligeros, no se debe utilizar productos de limpieza abrasivos, alcohol o soluciones nítricas. Para la limpieza tampoco se deben utilizar estropajos de acero o paños bastos de microfibras ya que aparecerían arañazos. La cal presente en el agua produce manchas por lo que una limpieza frecuente es decisiva para mantener su mampara limpia, cuanto más tiempo lleven los restos de cal, más difíciles serán de quitar.

MANTENIMIENTO DE PIEZAS MECANICAS.

Las piezas mecánicas de la mampara también necesitan algo de mantenimiento para conseguir su perfecto funcionamiento por muchos años.

Los rodamientos y partes articuladas de la mampara se deben lubricar ligeramente. También se deben apretar los tornillos que permanezcan visibles.

RECUBRIMIENTO EASY-CLEAN.

El recubrimiento EASY-CLEAN es un tratamiento especial por el cual el vidrio adquiere una capa superficial extralisa que impide que se puedan adherir de forma persistente gotas de agua, restos de jabón, de suciedad o de cal. La limpieza no se evita pero se consigue eliminar todos los restos de una forma sencilla y sin esfuerzo.

Para la limpieza de la superficie de vidrio recubierta con tratamiento EASY-CLEAN se deben utilizar paños no abrasivos y agentes de limpieza no abrasivos.

PROPER CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR SCREEN

TIPO DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO	INTERVALO DE LIMPIEZA	CRISTAL TRANSPARENTE	CRISTAL CON TRATAMIENTO EASY-CLEAN
LIMPIEZA RUTINARIA		Echar agua clara caliente y luego fría 	Secar con rasqueta 	inmediatamente después de la ducha	SI	SI
LIMPIEZA PRINCIPAL	Limpia con agua y vinagre diluido 	Aclarar con agua limpia 	Secar con rasqueta 	Semanal o mensual, según preferencias del usuario	SI	SI
LIMPIEZA INTENSIVA	Pulir en seco con pasta de pulido 	Aclarar con agua limpia 	Secar con rasqueta 	En caso de formación de suciedad sólida y manchas de cal. Cuando no se haya limpiado en un intervalo mas grande de tiempo	SI	NUNCA

IMPORTANT FOR A PROPER CLEAN.

Your shower screen has been -easy-to-clean- designed . Some rules must be taken into account to keep your screen sparkling clean for a very long time: profiles and glasses may only be cleaned with a smooth product, abrasive cleaners such as alcohol or nitric solutions should not be used. Steel wool or rough microfiber cloths should not be used either because they may cause scratches. Lime scale present in water produces spots. This is why frequent cleaning is crucial to keep it clean always; the longer lime scale rests stay , the harder it will be to remove them later.

MAINTENANCE OF MECHANICAL PARTS

The mechanical parts of your shower screen also need some maintenance to keep them in good working order for many years.

Both the screen bearings and their articulated parts must be slightly lubricated. The visible screws must be tightened.

EASY-CLEAN COVER

EASY-CLEAN cover is a special treatment that gives your glass an extra-flat superficial layer. It prevents the lingering accession of water droplets, soap scum or lime scale. It does not keep you from cleaning your screen but rather eliminates the dirt easy and effortlessly. To clean the glass surface covered with EASY CLEAN treatment, nonabrasive cloths and nonabrasive cleaning agents must be used